



## Intro del Producto



## Panel de Control



## Preguntas más frecuentes

### ¿Qué significa cada estado del indicador LED?

Estado del LED	Función
El LED azul parpadea lentamente hasta que se apaga	Configuración satisfactoria
El LED azul parpadea rápidamente	Reiniciar
El LED azul está encendido	El dispositivo está encendido
El LED azul está apagado	El dispositivo está apagado

### ¿Cuántas tareas del temporizador se pueden configurar como máximo en el conector del temporizador inteligente?

Admite 3 tipos de temporizador y 25 tareas del temporizador.

## Precaución

- No conectar uno después de otro.
- Sólo se debe usar en interiores.
- Para desconectar la tensión extraiga el conector.

## Nota

- Este producto sólo admite Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 G).
- Siga las instrucciones para configurar el dispositivo. En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con los vendedores autorizados en el servicio de atención al cliente de Muvit I/O.
- Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso. Sujeto al rendimiento real del producto.

ES

muvit I/O

my Smart Wall  
Light Switch

Guía Rápida de Uso

Servicio Atención al Cliente

+34 93 474 95 92

Website: [www.ascendeoiberia.com](http://www.ascendeoiberia.com)

Service: [iot@ascendeoiberia.com](mailto:iot@ascendeoiberia.com)

ascendeo Iberia, S.L.

Add: C/ Les Planes, 2 - 4. Polígono Font Santa  
08970 Sant Joan Despi, Barcelona

## Descargue la App

### Método 1

Busque la App "e Smart Home" en Apple Store o Google Play, descárguela e instálela.



### Método 2

Escanee el código QR impreso en el embalaje con su Smartphone y descargue e instale la App directamente..



### Una vez instalada

Abra la App y escanee el código QR o introduzca el código que se proporciona en el manual de usuario.  
Codigo: muvit




## Preparación

1. Conecte los cables de entrada según se indica en el diagrama  
**! SÓLO INSTALACIÓN PRO**  
**APAGUE EL DISPOSITIVO ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN**
2. Encienda el dispositivo y asegúrese de que está en modo de reinicio. El indicador LED parpadea 2-3 veces por segundo.
3. Asegúrese de que su smart phone está conectado a la red Wi-Fi  
  Router Wi-Fi
4. Abra la App y configure el dispositivo a la red siguiendo el asistente "Agregar dispositivo"
5. Conecte los cables de salida al aparato según se indica en el diagram.

### Note

NO utilice caracteres que no sean ASCII en la contraseña o el nombre del Wi-Fi.  
El dispositivo sólo admite Wi-Fi de 2,4 G 802,11 b/g/n.



## Configuración




Si la configuración ha fallado, reinicie el dispositivo y vuelva a configurarlo.

Consulte la [Intro del producto](#)

## Utilización

Panel de control del dispositivo



1. Volver a la página de control
2. Control en tiempo real
3. Estado del temporizador
4. Botón ON/OFF
5. Ver el estado del historial
6. Ajustes del dispositivo
7. Ajustes del temporizador
8. Hora del dispositivo