















<div><h2>Pulsera Inteligente</h2><h3>Guía de usuario</h3></div>	<div><h3>Presentación de la pulsera inteligente</h3><h4>Descripción de los componentes</h4><p>Agujero de ajuste Unidad central Correa Hebilla</p><h4>Cómo llevarla</h4><p>Lo mejor es llevar la pulsera después del estiloide cubital y ajustarlo a través del agujero de ajuste.</p></div>	<div><h3>Cargar la pulsera</h3><p>Por favor, asegúrese que el nivel de batería es bueno antes del primer uso. La batería baja provocará que se apague y deberá volver a cargarla para que se encienda automáticamente. Cómo cargarla.</p><p>Por favor, retire la unidad central de la correa. Inserte el lateral con conector USB en un ordenador o adaptador de corriente (La carga completa tarda unas dos horas).</p><p>Cargando Cargada</p><h3>Cómo usarla</h3><h4>Encender/Apagar</h4><p>① Estando apagada, mantenga pulsado el icono de funciones durante más de tres segundos para iniciar el dispositivo con una vibración.</p><p>② Estando encendida, mantenga pulsado el icono de funciones durante más de tres segundos para entrar en la interfaz de apagado y elija APAGAR (OFF). El sistema se apagará si no es utilizado en cinco segundos.</p><p>Interfaz de apagado</p><h4>Operativa</h4><p>① Pulsando una vez el icono de funciones estando la pulsera encendida iluminará la pantalla o cambiará de pantalla.</p><p>② Si no se realizan operaciones en 5 segundos la pantalla se apagará por defecto.</p><p>③ El Sistema empezará a medir el ritmo cardíaco automáticamente cuando se entre en la interfaz de ritmo cardíaco. La pantalla se apagará 5 segundos después de que el resultado haya sido mostrado.</p></div>	<div><h3>Instalar la APP en el teléfono</h3><p>Escanee el siguiente código QR o entra en tu tienda de aplicaciones para descargar e instalar "Yoho Sports"</p><p>Google play iOS</p><p>Requisitos del Sistema: Android 5.0 y superior, iOS 8 y superior, teléfonos compatibles con Bluetooth 4.0</p><p>Cómo conectar</p><p>Conecta la APP en el primer uso para calibrar la pulsera y sincronizar la hora automáticamente, de lo contrario, los pasos y los datos de sueño serán incorrectos.</p><p>① Una vez se haya emparejado, la APP recordará la dirección bluetooth automáticamente. Una vez abierta o funcionando en segundo plano, la APP buscará y se conectará con la pulsera automáticamente.</p><p>② Por favor, asegúrate de que la APP está habilitada para funcionar en segundo plano.</p></div>	<div><h3>Características Principales y ajustes de la APP</h3><h4>Información Personal</h4><p>Por favor, introduce tu información personal una vez hayas entrado en la APP</p><p>Ajustes - Perfil</p><p>Edita tu género, edad, estatura y peso.</p><p>Introduce el objetivo de actividad y de sueño, de modo que puedas monitorizar su consecución. Puedes programar un recordatorio de inactividad, o puedes deshabilitarlo en el menú de notificaciones.</p><h4>Notificaciones:</h4><p>Llamada entrante:</p><p>Vibra y muestra el nombre o el número entrante (Sólo mostrará el nombre si está entre tus contactos, si no es así, mostrará el número)</p><p>Mensaje:</p><p>Vibra y envía un recordatorio con el nombre del contacto o el número si no es conocido.</p><p>Otras Notificaciones:</p><p>Vibra al recibir notificaciones de WeChat, QQ u otros.</p><p>Sedentarismo:</p><p>Vibra y muestra un icono cuando detecta falta de actividad durante el periodo establecido.</p><p>Vibración:</p><p>Encender/Apagar para habilitar/deshabilitar la función de vibración de las notificaciones.</p><p>Nota para los usuarios de Android:</p><p>Hay que habilitar Yoho Sports para funcionar en Segundo plano añadiéndolo a aplicaciones de confianza en la gestión de privilegios.</p></div>	<div><h3>Características y Ajustes de la APP principal</h3><h4>Alarma Inteligente</h4><p>Hasta 3 alarmas con vibración fácil de usar. Compatible con alarma de reloj fuera de línea.</p><p>Ajustes de la pantalla de la pulsera</p><p>Podrá moverse entre las distintas interfaces pulsando el botón táctil.</p><p>Desconexión anormal</p><p>Vibra y muestra un icono cuando la pulsera se desconecta anormalmente (no desconectada por el usuario o el Sistema)</p><p>Encontrar pulsera</p><p>Pulse "Dispositivo de búsqueda" dentro de ajustes y la pulsera vibrará si está conectada al teléfono.</p><p>Agitar para tomar un Selfie</p><p>Entre en la opción "Shake para selfie" en ajustes y agite la pulsera. El teléfono tomará una la tres fotograf pasados segundos.</p></div>	<div><h3>Descripción de los Símbolos</h3><h4>Interfaz del reloj</h4><p>Fecha — 01-01 — Batería — 01-01 — Conectividad Bluetooth</p><p>Hora — 10:50 — 10:50 —</p><p>La conectividad bluetooth se muestra siempre, indicando que está conectada al teléfono con éxito. Si no lo está, el icono desaparece. La hora se ajusta automáticamente después de sincronizar con el teléfono.</p><h4>Interfaz Pasos</h4><p>Lleva la pulsera para contar los pasos diariamente. Comprueba el número de pasos en tiempo real constantemente.</p><p>step 1250 Unidad Pasos</p><h4>Interfaz de Distancia</h4><p>Muestra la distancia total calculando los pasos</p><p>km 12.5 Unidad Distancia</p><h4>Interfaz de Calorías</h4><p>Registra las calorías quemadas durante el ejercicio</p><p>kcal 508 Unidad Calorías quemadas</p><h4>Interfaz de Ritmo Cardíaco</h4><p>La pulsera empezará a medir el ritmo cardíaco tan pronto como se acceda a la interfaz.</p><p>75 Ritmo Cardíaco</p><h4>Modo Sueño</h4><p>Cuando duermas, la pulsera monitorizará automáticamente cuánto y cómo has dormido. Podrás consultar los datos a través de la APP</p><p>Nota: Debes llevar la pulsera puesta mientras duermes para que pueda recoger los datos.</p></div>	<div><h3>Preguntas Frecuentes</h3><p>¿Por qué no recibo notificaciones?</p><p>Usuarios Android: Asegúrate de que la pulsera está conectada con tu teléfono. Luego, abre los privilegios en ajustes y permite que las llamadas entrantes, mensajes y contactos puedan funcionar en segundo plano. Si tienes alguna APP de seguridad, añade Yoho Sports como APP de confianza.</p><p>Usuarios iOS: Si no se reciben notificaciones mientras está conectado por favor, reinicie el teléfono y conéctelo de nuevo. Luego vincúlelo vía bluetooth.</p><h3>Parámetros Básicos</h3><table><tr><td>Tipo de producto:</td><td>Pulsera Inteligente</td><td>Tipo de batería:</td><td>Polímero de Litio</td></tr><tr><td>Vibración:</td><td>Compatible</td><td>Conectividad:</td><td>Bluetooth 4.0</td></tr><tr><td>Temperatura:</td><td>10°C ~ 50°C</td><td>Sensor:</td><td>Acelerómetro de baja potencia</td></tr><tr><td>Sistema de compatibilidad:</td><td colspan="3">iOS 8 y superior/Android 5.0 y superior</td></tr></table><h3>Advertencias de Seguridad</h3><ol style="list-style-type: none">No lleve la pulsera puesta en la ducha o nadando.Por favor, conecte la pulsera para sincronizar datos.Cuando necesite cargar, retire la correa e inserte el conector USB en un dispositivo de carga.No exponga la pulsera a humedad alta o temperaturas extremas muy altas o muy bajas.<p>Si la pulsera falla, compruebe que la memoria del teléfono es suficiente y que está cerca. Luego reinicie el teléfono y vuelva a intentarlo.</p><h3>Contenido de la caja</h3><p>*Unidad principal *Correa *Embalaje e instrucciones.</p></div>	Tipo de producto:	Pulsera Inteligente	Tipo de batería:	Polímero de Litio	Vibración:	Compatible	Conectividad:	Bluetooth 4.0	Temperatura:	10°C ~ 50°C	Sensor:	Acelerómetro de baja potencia	Sistema de compatibilidad:	iOS 8 y superior/Android 5.0 y superior		
Tipo de producto:	Pulsera Inteligente	Tipo de batería:	Polímero de Litio																				
Vibración:	Compatible	Conectividad:	Bluetooth 4.0																				
Temperatura:	10°C ~ 50°C	Sensor:	Acelerómetro de baja potencia																				
Sistema de compatibilidad:	iOS 8 y superior/Android 5.0 y superior																						
<div><h2>Pulseira Inteligente</h2><h3>Guia do utilizador</h3></div>	<div><h3>Apresentação da pulseira inteligente</h3><h4>Descrição dos componentes</h4><p>Furo de ajuste Unidade central Cinto Fivela</p><h4>Como levá-la</h4><p>O melhor é levar a pulseira depois do estiloide cubital e ajustá-lo através do furo de ajuste.</p></div>	<div><h3>Carregar a pulseira</h3><p>Por favor, verifique que o nível da bateria é bom antes da primeira utilização. A bateria baixa irá provocar que se desligue e deverá voltar a carregá-la para que ligue automaticamente. Como carregá-la.</p><p>Por favor, retire a unidade central do cinto. Insira o lateral com conector USB num PC ou adaptador de corrente (A carga completa demora umas duas horas).</p><p>Carregando Carregada</p><h3>Cómo usá-la</h3><h4>Ligar/Desligar</h4><p>① Estando desligada, mantenha pressionado o ícone de funções durante mais de tres segundos para iniciar o dispositivo com uma vibração.</p><p>② Estando ligada, mantenha pressionado o ícone de funções durante mais de tres segundos para entrar na interface de desligar e escolha DESLIGAR (OFF). O sistema desligará se não é utilizado em cinco segundos.</p><h4>Operação</h4><p>① Pressionando uma vez o ícone de funções estando a pulseira ligada iluminará o ecrã ou mudará de ecrã.</p><p>② Se não se realizam operações em 5 segundos o ecrã desligará por padrão.</p><p>③ O Sistema começará a medir o ritmo cardíaco automaticamente quando se entre na interface de ritmo cardíaco. O ecrã desligará 5 segundos depois de que o resultado tenha sido mostrado.</p><p>Interface de desligado</p></div>	<div><h3>Instalar a APP no telefone</h3><p>Escanee o seguinte código QR ou entre na sua loja de aplicações para descarregar e instalar "YohoSports"</p><p>Google play iOS</p><p>Requisitos do Sistema: Android 5.0 e superior, iOS 8 e superior, telefones compatíveis com Bluetooth 4.0</p><p>Cómo conectar</p><p>Conecte a APP na primeira utilização para calibrar a pulseira e sincronizar a hora automaticamente, pelo contrario, os passos e os dados de sono serão incorretos.</p><p>① Uma vez se tenha emparelhado, a APP lembrará a direção bluetooth automaticamente. Uma vez aberta ou funcionando em segundo plano, a APP irá procurar e irá conectar-se com a pulseira automaticamente.</p><p>② Por favor, verifique que a APP está habilitada para funcionar em segundo plano.</p></div>	<div><h3>Características Principais e ajustes da APP</h3><h4>Informação Pessoal</h4><p>Por favor, introduza a sua informação pessoal uma vez tenha entrado na APP</p><p>Ajustes - Perfil</p><p>Edite o seu género, idade, estatura e peso.</p><p>Introduza o objetivo de atividade e de sonho, de modo a que possa monitorizar a sua realização. Pode programar um recordatorio de inatividade, ou pode desabilitá-lo no menu de notificações.</p><h4>Notificações:</h4><p>Chamada entrante:</p><p>Vibra e mostra o nome ou o número entrante (Só mostrará o nome se está entre os seus contactos, se não for assim, mostrará o número)</p><p>Mensagem:</p><p>Vibra e envia um recordatorio com o nome do contacto ou o número se não é conhecido.</p><p>Otras Notificações:</p><p>Vibra ao receber notificações de WeChat, QQ ou outros.</p><p>Sedentarismo:</p><p>Vibra e mostra um ícone quando detecta falta de atividade durante o periodo establecido.</p><p>Vibração:</p><p>Ligar/Desligar para habilitar/deshabilitar a função de vibração das notificações.</p><p>Nota para os utilizadores de Android:</p><p>Habilite Yoho Sports para funcionar em Segundo plano adicionando a aplicações de confiança na gestão de privilegios.</p></div>	<div><h3>Características e Ajustes da APP principal</h3><h4>Alarma Inteligente</h4><p>Até 3 alarmes com vibração fácil de usar. Compatível com alarme de relógio fora de linha.</p><p>Ajustes do ecrã da pulseira</p><p>Podará mover-se entre as distintas interfaces pressionando o botão táctil.</p><p>Desconexão anormal</p><p>Vibra e mostra um ícone quando a pulseira se desconecta anormalmente (não desconectada pelo utilizador ou o Sistema)</p><p>Encontrar pulseira</p><p>Pressione "Dispositivo de pesquisa" dentro de ajustes e a pulseira vibrará se está conectada ao telefone.</p><p>Sacudir para tomar um Selfie</p><p>Entre na opção "Shake para selfie" em ajustes e sacuda a pulseira. O telefone tomará uma fotografia pasados tres segundos.</p></div>	<div><h3>Descrição dos Símbolos</h3><h4>Interface do relógio</h4><p>Data — 01-01 — Batería — 01-01 — Conetividade Bluetooth</p><p>Hora — 10:50 — 10:50 —</p><p>A conectividade bluetooth se mostra sempre, indicando que está conectada ao telefone com sucesso. Se não o está, o ícone desaparece. A hora se ajusta automaticamente depois de sincronizar com o telefone.</p><h4>Interface Pasos</h4><p>Leve a pulseira para contar os pasos diariamente. Comprove o número de pasos no tempo real constantemente.</p><p>step 1250 Unidade Pasos</p><h4>Interface de Distancia</h4><p>Mostra a distancia total calculando os pasos</p><p>km 12.5 Unidade Distancia</p><h4>Interface de Calorias</h4><p>Registe as calorías quemadas durante o exercicio</p><p>kcal 508 Unidade Calorias quemadas</p><h4>Interface de Ritmo Cardíaco</h4><p>A pulseira começará a medir o ritmo cardíaco tão pronto como se acceda à interface.</p><p>75 Ritmo Cardíaco</p><h4>Modo Sono</h4><p>Quando durma, a pulseira monitorizará automaticamente quanto e como dormiu. Poderá consultar os dados através da APP</p><p>Nota: Deve levar a pulseira posta enquanto dorme para que possa recolher os dados.</p></div>	<div><h3>Perguntas Frecuentes</h3><p>Por que não recebo notificações?</p><p>Utilizadores Android: Asegúrese de que a pulseira está conectada com o seu telefone. Logo, abra os privilegios em ajustes e permita que as chamadas entrantes, mensajes e contactos possam funcionar em segundo plano. Se tem alguma APP de segurança, adicione Yoho Sports como APP de confianza.</p><p>Utilizadores iOS: Se não se recebem notificações enquanto está conectado por favor, reinicie o telefone e concte-o de novo. Logo ligue-o via bluetooth.</p><h3>Parâmetros Básicos</h3><table><tr><td>Tipo de produto:</td><td>Pulseira Inteligente</td><td>Tipo de bateria:</td><td>Polímero de Litio</td></tr><tr><td>Vibração:</td><td>Compatível</td><td>Conetividade:</td><td>Bluetooth 4.0</td></tr><tr><td>Temperatura:</td><td>10°C ~ 50°C</td><td>Sensor:</td><td>Acelerómetro de baixa potência</td></tr><tr><td>Sistema de compatibilidade:</td><td colspan="3">iOS 8 e superior/Android 5.0 e superior</td></tr></table><h3>Advertências de Segurança</h3><ol style="list-style-type: none">Não leve a pulseira posta no chuveiro ou nadando.Por favor, conecte a pulseira para sincronizar dados.Quando necessite carregar, retire o cinto e insira o conector USB num dispositivo de carga.Não exponha a pulseira a humidade alta ou temperaturas extremas muito altas ou muito baixas.<p>Se a pulseira falha, verifique que a memoria do telefone é suficiente e que está perto. Logo reinicie o telefone e volte a tentar.</p><h3>Conteúdo da caixa</h3><p>*Unidade principal *Cinto *Embalagem e instruções.</p></div>	Tipo de produto:	Pulseira Inteligente	Tipo de bateria:	Polímero de Litio	Vibração:	Compatível	Conetividade:	Bluetooth 4.0	Temperatura:	10°C ~ 50°C	Sensor:	Acelerómetro de baixa potência	Sistema de compatibilidade:	iOS 8 e superior/Android 5.0 e superior		
Tipo de produto:	Pulseira Inteligente	Tipo de bateria:	Polímero de Litio																				
Vibração:	Compatível	Conetividade:	Bluetooth 4.0																				
Temperatura:	10°C ~ 50°C	Sensor:	Acelerómetro de baixa potência																				
Sistema de compatibilidade:	iOS 8 e superior/Android 5.0 e superior																						